



STEINSCHLAG AUSBESSERN

MIT LACKSTIFT

Steinschlag mit Lackstift ausbessern

Schritt für Schritt Anleitung



🌐 <https://www.lackundzubehoer.de>

✉ marcel@lackundzubehoer.de

Checkliste Materialien

✓	Material	Menge
☐	Lackstift-Set (Basislack und Klarlack)	1 Set
☐	Reiniger / Entfetter (Silikonentferner / Isopropanol)	1 Flasche
☐	Feinapplikator (Mikropinsel / Zahnstocher)	1 Set / nach Bedarf
☐	Nassschleifpapier (Körnung 2000 / 3000)	2 bis 3 Stück
☐	Autopolitur	1 Tube
☐	Mikrofasertuch	2 bis 3 Stück
☐	Glasfaserradierer	1 Stück
☐	Grundierung (Primer)	1 Fläschchen
☐	Schleifblock (klein)	1 Stück
☐	Abdeckband	1 Rolle
☐	Schutzhandschuhe	1 Paar
☐	Schutzbrille	1 Stück
☐	Atemschutzmaske	nach Bedarf

1

Schadstelle reinigen und entfetten

Säubere den Bereich und das Innere der Mulde großzügig mit Reiniger und einem Mikrofasertuch. Vermeide danach jeden Hautkontakt mit dem entfetteten Lack.

2

Abkleben und anschleifen

Klebe den intakten Lack rund um den Steinschlag mit etwa einem Millimeter Abstand ab. Glätte aufgewölbte Kanten und entferne ersten Rost vorsichtig mit einem Glasfaserradierer.

3

Grundierung auftragen

Trage nur bei sichtbarem Blech oder Kunststoff einen winzigen Tropfen Grundierung mittig auf. Lasse diese 20 bis 30 Minuten matt abtrocknen.

4

Basislack auftragen

Schütte die Farbe mindestens zwei Minuten kräftig. Tupfe den Lack in hauchdünnen Schichten mit einem Feinapplikator in die Mulde, ohne sie komplett zu füllen. Lasse ihn 10 bis 20 Minuten antrocknen.

5

Klarlack auftragen

Setze mittig einen Tropfen Klarlack auf die matte Farbschicht, sodass eine minimale, blasenfreie Erhebung über dem restlichen Lackniveau entsteht.

6

Überstand planschleifen

Lasse den Klarlack 24 bis 48 Stunden aushärten. Weiche das Nassschleifpapier für ca. 10 Minuten in Wasser ein. Schleife die Erhebung mit einem Schleifblock nass, sanft und ohne Druck plan.

7

Polieren und versiegeln

Poliere die matte Schleifstelle mit Autopolitur und einem weichen Tuch in kreisenden Bewegungen auf Hochglanz. Trage abschließend eine Lackversiegelung auf.

Weitere nützliche Anleitungen

- 1 Lackieranleitungen PDFs & Downloads →
- 2 Lackauftrag: Guide für Spraydosen, Lackierpistolen & Pinsel →
- 3 Farbtabellen: Übersicht für RAL, NCS, Pantone, DIN & weitere →
- 4 Arbeitsschutz beim Lackieren: PSA-Guide für deine Gesundheit →
- 5 Schleifpapier Körnung fürs Lackieren: Tipps & Übersicht →
- 6 Perlmutt Lack: So entsteht der spektakuläre Effektlack →

Haftungsausschluss & Sicherheitshinweis

Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und ersetzen keine professionelle Beratung oder Reparatur durch einen Lackierfachbetrieb. Wichtig: Unsachgemäße Arbeiten am Autolack können zu optischen Mängeln und weitreichenden Folgeschäden wie tiefgreifender Korrosion (Rost) führen. Die Nachahmung der hier gezeigten Schritte erfolgt ausdrücklich auf eigene Gefahr und Verantwortung. Wir übernehmen keine Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die durch die Anwendung dieser Anleitung entstehen. Bitte beachte zudem immer die spezifischen Sicherheitsdatenblätter und Anwendungshinweise der Produkthersteller (z. B. bei Lacken, Grundierungen und Entfettern) sowie das Tragen der notwendigen persönlichen Schutzausrüstung. Im Zweifel sollte immer ein Fachmann konsultiert werden.

Impressum

Musterfirma GmbH

Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

E-Mail: marcel@lackundzubehoer.de

Datenschutz

Informationen zum Datenschutz findest du unter:

lackundzubehoer.de/datenschutzerklaerung/